

# Equatio® Étage

## MONTAGE RECTOSTEN® COFFRANT

■ Poutrelle RS / RectoLight® / RectoSten® Coffrant en périphérie / Dalle de compression

Murs	12 + 4			16 + 4		
	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive
Murs maçonnerie courante	<b>0,39</b>	0,42	0,35	<b>0,46</b>	0,48	0,42
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,30</b>	0,32	0,27	<b>0,32</b>	0,33	0,30
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,36</b>	0,38	0,32	<b>0,39</b>	0,41	0,36

## MONTAGE RECTOSTEN® COFFRANT + BOX 2 ÉTAGE

■ Poutrelle RS / RectoLight® / RectoSten® Coffrant en périphérie / BOX 2 Étage (rupteurs ThermoSten® Nervurés) / Dalle de compression

Murs	12 + 4			16 + 4		
	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive	ψ Moyen	ψ About	ψ Rive
Murs maçonnerie courante	<b>0,24</b>	0,31	0,14	<b>0,30</b>	0,38	0,18
Murs maçonnerie isolante type A	<b>0,20</b>	0,24	0,13	<b>0,24</b>	0,30	0,16
Murs maçonnerie isolante type B	<b>0,22</b>	0,28	0,14	<b>0,28</b>	0,34	0,17