

Valeurs de Ψ Equatio® Sous-Sol & Equatio® Toit-Terrasse

MONTAGE SOUS-SOL AVEC BOX 2 SOUS-SOL TOIT-TERRASSE

■ Poutrelle RS / RectoSten® Nervuré M1 / Box 2 Sous-Sol Toit-Terrasse (rupteurs ThermoSten® F15) / Dalle de compression

Murs	12 + 4			16 + 4		
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive
Murs maçonnerie courante	0,22	0,27	0,16	0,26	0,32	0,17
Murs maçonnerie isolante type A	0,21	0,25	0,15	0,24	0,29	0,16
Murs maçonnerie isolante type B	0,21	0,26	0,15	0,25	0,30	0,17

MONTAGE TOIT-TERRASSE AVEC RECTOSTEN® COFFRANT SEUL

■ Poutrelle RS / RectoSten® Coffrant / Isolant de surface* / Dalle de compression / Faux plafond avec plaque BA 13 * / (*non fourni par RECTOR®)

Murs	12 + 4			16 + 4			20 + 4			24 + 4		
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive
Murs maçonnerie courante	0,24	0,28	0,17	0,25	0,31	0,17	0,27	0,33	0,17	0,28	0,35	0,17
Murs maçonnerie isolante type A	0,23	0,27	0,16	0,24	0,29	0,16	0,26	0,32	0,17	0,27	0,34	0,17
Murs maçonnerie isolante type B	0,23	0,28	0,16	0,25	0,30	0,17	0,26	0,33	0,17	0,27	0,35	0,17

MONTAGE TOIT-TERRASSE AVEC RECTOSTEN® COFFRANT & BOX 2 SOUS-SOL TOIT-TERRASSE

■ Poutrelle RS / RectoSten® Coffrant / Box 2 Sous-Sol Toit-Terrasse (rupteur ThermoSten® F15) / Dalle de compression / Faux plafond avec plaque BA 13 * / (*non fourni par RECTOR®)

Murs	12 + 4			16 + 4			20 + 4			24 + 4		
	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen	Ψ About	Ψ Rive
Murs maçonnerie courante	0,17	0,22	0,09	0,21	0,28	0,12	0,25	0,32	0,14	0,27	0,35	0,15
Murs maçonnerie isolante type A	0,17	0,22	0,09	0,20	0,26	0,12	0,24	0,31	0,14	0,26	0,33	0,15
Murs maçonnerie isolante type B	0,17	0,22	0,09	0,21	0,27	0,12	0,24	0,31	0,14	0,26	0,34	0,15