



Equatio® VS

■ FERRAILLAGES EN ZONES SISMIQUES 1 et 2 (très faible et faible)



■ FERRAILLAGES EN ZONES SISMIQUES 3 et 4 (modérée et moyenne)



EQUATIO® CHAUFFANT VS

Les dispositions sont les mêmes que pour Equatio® VS.