

FICHE TECHNIQUE BOX VIDE SANITAIRE



DESCRIPTION

La Box Vide Sanitaire contient les rupteurs de ponts thermiques ainsi que les accessoires nécessaires à la réalisation d'un plancher sur vide sanitaire. Elle traite les ponts thermiques en about et rive de plancher et garantit ainsi un niveau optimal de performance. La Box Vide Sanitaire est à utiliser exclusivement avec les poutrelles RS Sans Étai (SE) RECTOR® et les entrevous de la gamme RECTOSTEN® M4.

CODE ARTICLE

BOX-VS

CODE EAN

3700389886994

DOMAINE D'EMPLOI

Ce produit est destiné aux planchers EQUATIO® sur vide sanitaire de maisons individuelles.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions de la boîte (L x l x h)	1 020 x 190 x 330 mm
Poids unitaire	1,53 kg

COMPOSANTS DE LA BOÎTE

Rupteurs d'about	x 6
Rupteurs de rive	x 3
RECTOFIX®	x 2
Pointes d'ancrage	x 12

CONDITIONNEMENT

Nb de boîtes par palette	42
--------------------------	----

PERFORMANCES THERMIQUES**CODE ARTICLE****PLANCHER VIDE SANITAIRE****Montage 12 + 5 cm**

Poutrelles RS Sans Étai (SE) + entrevous RECTOSTEN® M4 + Box Vide Sanitaire

BOX-VS

CODE EAN

3700389886994

Soubassement	Mur haut	Doublage (mm)	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen
Maçonnerie courante	Maçonnerie courante	120	0,22	0,11	0,18
		140	0,22	0,10	0,17
	Maçonnerie type A	120	0,22	0,11	0,18
		140	0,22	0,10	0,17

PLANCHER VIDE SANITAIRE**Montage 15 + 5 cm**

Poutrelles RS Sans Étai (SE) + entrevous RECTOSTEN® M4 + Box Vide Sanitaire

Soubassement	Mur haut	Doublage (mm)	Ψ About	Ψ Rive	Ψ Moyen
Maçonnerie courante	Maçonnerie courante	120	0,27	0,12	0,21
		140	0,27	0,12	0,21
	Maçonnerie type A	120	0,27	0,12	0,21
		140	0,26	0,12	0,20

Plus de résultats sur : <https://www.besoindunpsi.fr/>

CONDITIONS DE STOCKAGE

Stockage intérieur privilégié. Stockage des palettes à plat. Ne pas stocker d'autres produits sur les palettes. Température de stockage -20°C / +50°C.

En cas de retrait du film étirable, rassembler les produits restants avec un film ayant les mêmes caractéristiques (résistance, opacité...).

MANUTENTION

La manipulation des palettes se fera uniquement à l'aide de dispositifs à fourches. Les élingues sont à proscrire.

Toute palette ayant subi un choc important (chute, coup de fourche...) devra faire l'attention d'un contrôle avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

Se référer aux consignes de pose et les respecter.

Tout produit présentant un défaut ne doit pas être utilisé : fissure, manque de matière, coin cassé, défaut de rectitude > 5 mm, etc.

CODE ARTICLE

BOX-VS

CODE EAN

3700389886994

En savoir plus sur www.rector.fr | Pour plus d'informations, envoyez un email à info@rector.fr
Rector Lesage SAS 16 rue de Hirtzbach - 68058 Mulhouse - Tél 03 89 59 67 50

Document fourni par RECTOR LESAGE - La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document sont le fruit de notre expérience à la date de sa rédaction et nous nous réservons la faculté de le faire évoluer. Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et que vous utilisez ce produit pour l'usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Le produit est garanti conformément à la fiche en vigueur au jour de la signature de la commande. Il est indispensable de consulter nos équipes techniques pour tout complément d'information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche, les consignes de pose et/ou le plan de pose qui vous est spécifique.

© Rector Lesage SAS. Tous droits réservés. Fiche Technique Box Vide Sanitaire. Mars 2023

